

DIGIPLEX EVO

Кратко ръководство за потребителя

Индикатор за захранване

Свети = има АС захранване
Не свети = има проблем със захранването

Статус индикатор

Когато е зелен:

Свети = Всички зони са затворени
Не свети = Има отворена зона
Мига = Тече изходно време

Когато е червен:

Свети = Системата е под охрана
Не свети = Системата не е под охрана
Мига = Аларма



Детайлни съобщения ще ви насочват в работата със системата.

Използвайте клавишите, за да се движите из менюто.

Натиснете кореспондиращия бутон за бързо действие за 2 секунди, за да извършите действие без да въвеждате кода си за достъп.

LCD клавиатура

[CLEAR] = Изтрива текущо въведените данни или ви връща към предишна стъпка в менюто
[ENTER] = Запазва текущо въведените данни и излиза от текущото меню

Как да включим системата под охрана

1. Въведете вашият код за достъп [ACCESSCODE] и след това

За нормално включване: натиснете клавиша [ARM]

(Пуска под охрана цялата група, когато са затворени всички зони)

Принудително включване натиснете клавиш [FORCE]

(Пуска под охрана цялата група, без да се изчаква всички зони да се затворят)

За Stay включване натиснете клавиш [STAY]

(Пуска под охрана само периметъра на групата, което ви позволява да се движите в охраняваната и част)

За незабавно включване натиснете клавиш [5]

(Stay включване под охрана, но ще се включи аларма при отваряне на зона)

2. Изберете желаната група или натиснете клавиш [0] за всички групи.

* Затворена зона - липса на движение в помещението, което да активира датчиците

Как да изключим системата от охрана

За изключване при влизане:

1. Въведете кода си за достъп
2. Изберете групата, ако трябва, която искате да свалите от охрана

За изключване, когато сме вече вътре:

1. Въведете кода си за достъп и натиснете клавиш **[DISARM]**
2. Изберете групата, ако трябва, която искате да свалите от охрана

Паник клавиши

За да изпратите тиха или звукова аларма към вашата охранителна фирма натиснете и задръжте някоя от изброените по-долу комбинации от клавиши за 2 секунди.

| Тип на паник алармата | Клавишна комбинация |
|-----------------------|---------------------------------|
| Полиция | Клавиши [1] и [3] |
| Бърза помощ | Клавиши [4] и [6] |
| Пожарна | Клавиши [7] и [9] |

Шунтиране на зони

Когато зона е шунтирана остава изключена, когато се пусне под охрана кореспондиращата и група

1. Въведете кода си за достъп
2. Натиснете клавиш **[BYP]**
3. Използвайте клавишите за нагоре/надолу, за да се движите между зоните и натиснете пак бутона **[BYP]**, когато маркирате желаната зона за байпас.
4. Натиснете **[ENTER]**, за да запазите и излезете.

Памет за алармени събития

За да видите настъпилите аларми през предходния период на охрана.

1. Натиснете клавиш **[MEM]**
Всички зони, които са били нарушени по време на последния период на охрана ще бъдат визуализирани на екрана
2. Натиснете **[CLEAR]** за изход

Някои функции в това кратко ръководство трябва да бъдат активирани от Вашия инсталатор.

Ние Ви препоръчваме да тествате системата за сигурност на седмична база.

За процедура по тестване се обърнете към съответното ръководство за потребителя за употреба